

Impressão a partir de um celular

Usando uma impressora Epson (para outros fabricantes, procure pelo aplicativo correspondente)

Pré-requisito: ter instalado no seu celular o software **Epson Print Enabler**

NO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA A IMPRESSORA:

- Ligue o no-break ou estabilizador de voltagem, se houver.
- Ligue a impressora

NO ROTEADOR:

- Procure no seu roteador um botão marcado como WPS.
- Aperte o botão WPS no roteador (uma luz começará a piscar).

NA IMPRESSORA:

- Mantenha pressionado o botão Wi-Fi da impressora por 3 segundos até que uma luz alaranjada comece a piscar (ao lado da luz verde). É necessário que esse procedimento seja feito em até 2 minutos após ter sido apertado o botão WPS no roteador.

Quando ambas as luzes do Wi-Fi ficarem acesas (cores verde e laranja) indicará que a conexão teve sucesso (a luz de cor laranja apagará dentro de 5 minutos depois do estabelecimento da conexão) e a impressora estará pronta para receber dados do celular para impressão.

[Retornar à seção Dicas úteis](#)



© Masstec Software www.masstec.com.br